iSound dreamGEAR

WARRANTY CARD

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support
to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: *dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.*

Consumer Support Hotline:
877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:
www.dreamgear.net
www.isound.net

Portable Power Max Travel Pack

ISOUND-4590

USER'S GUIDE

PLEASE READ AND FOLLOW THIS USER'S GUIDE THOROUGHLY BEFORE USING THE PORTABLE POWER MAX BATTERY.

This User's Guide provides important operating instructions and safety precautions for the Portable Power Max, which is a rechargeable lithium ion battery with 5 USB outlets for powering and charging iPad®, iPhone®, iPod®, mobile phones, Bluetooth®, portable gaming systems, DVD players, MP3 players and other USB powered devices.

Charging the Battery with the AC Adapter:

1. Place the Portable Power Max on a flat surface.
2. Insert the included AC adapter into the opening labeled "12V DC" before plugging the adapter into a wall socket. While the battery is being charged the four blue LED lights will illuminate sequentially. Once the battery is fully charged all four LED will be illuminated and it is ready for use. Only use the included AC adapter.

Charging the Battery with the Car Charger:

1. Plug the car charger cable into the battery opening labeled "12V DC" before plugging the cable into a DC (car) power outlet.
2. Plug the car charger into any powered 12V DC (car) power outlet.

Electronic Specifications:
DC In: 12-14 volt
DC Out: 12V @ 1A

Using the Battery:

1. Turn ON the Portable Power Max by moving the ON/OFF switch ⏻ downward to the ON position. The first LED will light up GREEN.
2. Plug the device to be charged or powered into one of the 5 USB openings.

NOTE: If available, use the original USB charge cable that came with your device.

3. To turn OFF the battery, move the ON/OFF switch marked ⏻ upward to the OFF position. This will prolong the life of your battery when not in use.

Charging a BlackBerry®:

1. Insert the included BlackBerry adapter in one of the battery's USB ports.
2. Use either the charge cable that came with the BlackBerry or the included charge cable to connect the BlackBerry to the battery.
3. Do not connect the BlackBerry directly to a USB without using the included BlackBerry adapter.

To Check Battery Charge Status:

1. Press the button marked ▬.
2. The blue LED lights will light up according to how much battery life remains.

NOTE: 1 BLUE LED = 0 - 25%, 2 BLUE LEDs = 25% - 50%,
3 BLUE LEDs = 50% -75% and 4 BLUE LEDs = 75% -100%.

Flashlight:

1. To use the flashlight feature of the Portable Power Max, move the switch marked 🔦 downward.
2. To turn off the flashlight, move the switch marked 🔦 upward.

Important Safety Precautions:

- Incorrect use or incompatibility with your device may result in reduced battery performance or damage to your device.
- Verify device is 5 Volts for compatibility with the Portable Power Max battery.
- Do not attempt to disassemble product.
- Store and operate between 32°F-113°F.
- Do not allow this product to have contact with liquids.
- Do not place this product near a heat source or flame.
- Do not throw or shake.
- Do not operate if it has been subjected to shock or damage.
- Do not crush or puncture the battery.
- Recharge the battery every 3 months when not in use. Use soft cloth to clean the exterior. Do not use harsh chemicals or strong cleaning solvents.

Trouble Shooting

Device will not charge.

a. Verify battery is powered ON.
b. Verify battery is charged.
c. Verify device to be charged requires 5 Volts.
d. Verify devices to be simultaneously charged do not together total more than 2.5 Amps.
e. Verify USB charge cable is correctly inserted in battery and device.
f. Verify that your device is not already fully charged.

Portable Power Max will not charge.

a. Verify proper connection between AC adapter and Portable Power Max battery.
b. Verify proper connection between AC adapter and wall socket.
c. Verify wall socket has power.
d. If using car charger, verify proper connection with DC power source.
e. If using car charger, verify if ignition must be activated for power source.

Portable Power Max loses charge too quickly.

a. Turn off power and flashlight when not in use and disconnect all devices to avoid rapid loss of battery charge.
b. When not in use, store battery in a cool place.

Correct Disposal For This Device:

Do not throw away. Please follow local requirements for the recycling of electronic appliances and batteries.

For further information please contact Customer Service:
e-mail: support@dreamGEAR.net or 877-999-DREAM (3732).

POR FAVOR LEA Y SIGA ESTA GUIA ANTES DE USAR LA PILA PORTABLE POWER MAX.

Esta Guia del usuario proporciona instrucciones operativas y medidas de seguridad para el portátil, que es una pila de ion-litio recargable con 5 salidas USB para alimentar y cargar IPad®, iPhone®, iPod®, teléfonos móviles, Bluetooth®, sistemas de juegos portátiles, reproductores de DVD, reproductores MP3 y otros dispositivos USB.

Carga de la Pila con el Adaptador de CA:

1. Coloque el Portable Power Max en una superficie plana.
2. Inserte el adaptador AC incluido en la apertura de la etiqueta "12V DC" antes de enchufar el adaptador a una toma de corriente. Mientras que la pila se esté cargando, las cuatro luces LED azul se iluminarán de forma secuencial. Una vez que la pila esté completamente cargada las cuatro LED se iluminarán y estará lista para su uso. Utilice únicamente el adaptador de CA incluido.

Carga de la Pila con el Cargador de Coche:

1. Conecte el cable del cargador de coche en la apertura de la pila con la etiqueta "12V DC" antes de enchufar el cable a una toma de corriente (de automóvil).
2. Enchufe el cargador de coche a cualquier toma de alimentación de 12V DC (auto).

Especificaciones Electrónicas:
CC: 12-14 voltios
CC Salida: 12V @ 1A

Uso de la Pila:

1. Conecte el Portable Power Max moviendo el interruptor de ON / OFF ⏻ hacia abajo en la posición de ON. La primera LED se iluminará en verde.
2. Conecte el dispositivo para su carga o alimentación en una de las 5 aberturas USB.

NOTA: Si está disponible, use el cable original de carga USB que viene con el dispositivo.

3. Para apagar la pila, mueva el interruptor ON / OFF marcado ⏻ hacia arriba en la posición OFF. Esto prolongará la vida de la pila cuando no esté en uso.

Carga de un BlackBerry®:

1. Inserte el adaptador de BlackBerry incluido en uno de los puertos USB de la pila.
2. Utilice el cable de carga que viene con el BlackBerry o el cable de carga incluido para conectar el BlackBerry a la pila.
3. No conecte el BlackBerry directamente a un puerto USB sin necesidad de utilizar el adaptador de BlackBerry incluido.

Comprobar el Estado de Carga de la Pila:

1. Pulse el botón marcado ▬.
2. Las luces azules LED se iluminarán de acuerdo a la cantidad de vida que tenga la pila.

NOTA: 1 LED AZUL = 0 - 25%, 2 LEDs AZULES = 25% - 50%, 3 LEDs AZULES = 50% -75% y 4 LEDs AZULES = 75% -100%.

Linterna:

1. Para utilizar la función de linterna del Portable Power Max, mueva el interruptor marcado 🔦 hacia abajo.
2. Para apagar la linterna, mueva el interruptor marcado 🔦 hacia arriba.

Precauciones de Seguridad Importantes:

- El uso incorrecto o incompatibilidad del dispositivo puede dar lugar a un rendimiento reducido de la pila o dañar el dispositivo.
- Compruebe que el dispositivo sea de 5 voltios para su compatibilidad con la pila de Portable Power Max.
- No intente desmontar producto.
- Almacene y haga funcionar el producto entre 32 ° F-113 ° F.
- No permita que este producto entre en contacto con líquidos.
- No coloque este producto cerca de una fuente de calor o de llamas.
- No lo lance ni lo agite.
- No lo haga funcionar si se ha sometido a descargas eléctricas o daños.
- No aplaste ni perfore la pila.
- Recargue la pila cada 3 meses, cuando no esté en uso. Utilice un paño suave para limpiar el exterior. No utilice productos químicos o disolventes fuertes.

Solución de problemas

El dispositivo no se carga.

a. Verifique que la pila está encendida.
b. Verifique que la pila está cargada.
c. Compruebe que el dispositivo a cargar requiere 5 Voltios.
d. Compruebe que los dispositivos que carguen de forma simultánea no sumen un total de más de 2,5 amperios.
e. Verifique cable de carga USB se haya insertado correctamente en la pila y el dispositivo.
f. Compruebe que el dispositivo no esté completamente cargado.

El Portable Power Max no se carga.

a. Verifique la conexión correcta entre el adaptador de CA y la pila de Portable Power Max.
b. Verifique la conexión correcta entre el adaptador de CA y el enchufe de la pared.
c. Compruebe que la toma de corriente tiene corriente.
d. Si se utiliza el cargador de coche, compruebe la conexión correcta con la fuente de alimentación de CC.
e. Si utiliza cargador de coche, compruebe si el arranque debe ocurrir para hacer de fuente de alimentación.

El Portable Power Max pierde carga demasiado rápido.

a. Apague la corriente y la linterna cuando no lo utilice y desconecte todos los dispositivos para evitar una rápida pérdida de la carga de la pila.
b. Cuando no se encuentre en uso, guarde la pila en un lugar fresco.

Eliminación Correcta de este Dispositivo:
No lo tire. Por favor, siga las normativas locales para el reciclaje de aparatos electrónicos y pilas.

Para más información póngase en contacto con Atención al Cliente:
e-mail: support@dreamGEAR.net o 877-999-DREAM (3732).

VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE ATTENTIVEMENT CE GUIDE D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LA BATTERIE D'PORTABLE POWER MAX.

Ce Guide d'Utilisation fournit des instructions d'utilisation et des consignes de sécurité importantes relatives à l'PORTABLE POWER MAX, qui consiste en une batterie en lithium-ion rechargeable ayant 5 connecteurs USB pour alimenter et recharger iPad®, iPhone®, iPod®, téléphones portables Bluetooth®, consoles de jeux portables, lecteurs DVD, lecteurs MP3 et autres appareils alimentés via USB.

Charger la Batterie avec l'Adaptateur Secteur:

1. Placez l'PORTABLE POWER MAX sur une surface plane.
2. Insérez une extrémité de l'adaptateur secteur inclus dans le connecteur libellé « 12V DC » avant de brancher l'autre extrémité dans une prise secteur. Pendant la charge de la batterie, les quatre témoins de couleur bleue vont s'allumer de façon séquentielle. Une fois la batterie est complètement chargée, tous les quatre témoins s'allument indiquant que la batterie est prête à l'emploi. N'utilisez que l'adaptateur secteur inclus.

Charger la Batterie avec le Chargeur de Voiture:

1. Branchez le câble de charge de voiture dans le connecteur de la batterie libellé « 12V DC » avant de le brancher dans une prise d'alimentation CC (voiture).
2. Branchez le chargeur de voiture dans une prise de courant 12V CC sous tension (voiture).

Caractéristiques Électroniques:
Entrée CC : 12-14 volt
Sortie CC : 12V @ 1A

Utilisation de la Batterie:

1. Allumez l'PORTABLE POWER MAX en positionnant le commutateur ON/OFF ⏻ sur ON. Le premier témoin s'allume en vert.
2. Branchez l'appareil à charger ou à alimenter dans l'un des 5 ports USB.

REMARQUE: Utilisez, si possible, le câble de charge USB original fourni avec votre appareil.

3. Pour éteindre la batterie, positionnez le commutateur ON/OFF ⏻ sur OFF. Cela prolongera la durée vie de votre batterie.

Charger un BlackBerry®:

1. Insérez l'adaptateur BlackBerry inclus dans l'un des ports USB de la batterie.
2. Utilisez le câble de charge fourni avec le BlackBerry ou le câble de charge inclus pour brancher le BlackBerry à la batterie.
3. Ne branchez pas le BlackBerry directement à un port USB sans l'adaptateur BlackBerry inclus.

Pour Vérifier l'état de Charge de la Batterie:

1. Appuyez sur la touche libellée ▬ .
2. Le témoin bleu s'allume en fonction de la capacité résiduelle de la batterie.

REMARQUE: 1 TEMOIN BLEU = 0 - 25%, 2 TEMOINS BLEUS = 25% - 50%, 3 TEMOINS BLEUS = 50% -75% et 4 TEMOINS BLEUS = 75% -100%.

Torche:

1. Pour utiliser la fonction lampe-torche de l'PORTABLE POWER MAX, déplacez le commutateur libellé 🔦 vers le bas.
2. Pour éteindre la lampe-torche, déplacez le commutateur libellé 🔦 vers le haut.

Mesures de Sécurité Importantes:

- Une utilisation incorrecte ou une incompatibilité avec votre appareil peut entraîner une dégradation des performances de la batterie ou un endommag ment de votre appareil.
- Vérifiez que votre appareil est de 5 volts pour garantir sa compatibilité avec la batterie d'PORTABLE POWER MAX.
- N'essayez pas de désassembler l'appareil.
- Stockez et utilisez entre 0°C-45°C.
- N'exposez pas cet appareil au contact avec des liquides.
- Ne placez pas cet appareil près d'une source de chaleur ou de flammes.
- Ne jetez pas et ne secouez pas cet appareil.
- N'utilisez pas cet appareil s'il a été soumis à des chocs ou s'il a été endommagé.
- N'exercez pas une forte pression sur la batterie et ne la perforez pas.
- Rechargez la batterie tous les 3 mois lorsqu'elle n'est pas utilisée. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ou solvants forts.

Dépannage

L'appareil ne charge pas.

a. Vérifiez que la batterie est allumée.
b. Vérifiez que la batterie est chargée.
c. Vérifiez que l'appareil à charger nécessite 5 Volts.
d. Vérifiez que les appareils à charger simultanément ne totalisent pas plus de 2,5 ampères.
e. Vérifiez que le câble USB de charge est correctement inséré dans la batterie et l'appareil.
f. Vérifiez que votre appareil n'est pas déjà complètement chargé.

L'PORTABLE POWER MAX ne se charge pas.

a. Vérifiez que la connexion entre l'adaptateur secteur et la batterie d'PORTABLE POWER MAX est correcte.
b. Vérifiez que la connexion entre l'adaptateur secteur et la prise murale est correcte.
c. Vérifiez que la prise murale est sous tension.
d. Si vous utilisez un chargeur de voiture, vérifiez que connexion avec la source d'alimentation CC est correcte.
e. Si vous utilisez un chargeur de voiture, vérifiez si le contact moteur doit être mis pour la source d'alimentation.

L'PORTABLE POWER MAX perd de la charge trop apidement.

a. Eteignez l'appareil et la lampe-torche lorsqu'ils ne sont pas utilisés et débranchez tous les appareils pour éviter une perte rapide de charge de la batterie.
b. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, rangez la batterie dans un endroit aéré.

Élimination Appropriée de cet Appareil:
Ne pas jeter. Suivez les règlementations locales relatives au recyclage des appareils électroniques et des batteries.

Pour plus d'informations contactez le service à la clientèle:
e-mail: support@dreamGEAR.net ou 877-999-DREAM (3732).

PACKAGE CONTENTS:

- PORTABLE POWER MAX
- Mini/Micro USB Cable
- 110/240 Volt AC Adapter
- 12 Volt DC Car Charger
- Protective Silicone Battery Cover
- Travel Bag
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card
- FAQ Sheet
- Information Card

CONTENIDO DEL PAQUETE:

- PORTABLE POWER MAX
- Cable Mini / Micro USB
- 110/240 Voltios Adaptador de CA
- Cargador de Coche de 12 V de CC
- Cubierta de Pila Protectora de Silicona
- Bolsa de Viaje
- Guía del Usuario /Tarjeta de la Garantía
- Tarjeta de Registro
- Hoja de Preguntas Frecuentes
- Tarjeta de Información

CONTENU DU COFFRET:

- PORTABLE POWER MAX
- Câble Mini/Micro USB
- Adaptateur Secteur 110/240 V CA
- Chargeur Allume-cigare 12 Volt CC
- Couvercle de Protection en Silicone de la Batterie
- Sacoche de Voyage
- Guide d'Utilisation/Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement
- Feuille des Questions Fréquemment Posées (FAQ)
- Carte d'Information

Portable Power Max
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

HOW MANY DEVICES CAN THE PORTABLE POWER MAX CHARGE AT ONCE?

Up to 5 devices, together totaling no more than 2.5 Amps, can be simultaneously charged.

WHAT ARE THE POWER REQUIREMENTS FOR THE DEVICES TO BE CHARGED?

The Portable Power Max will charge any device with a maximum current requirement of 2.5 Amps. As an example, the iPhone requires maximum 1 Amp. However, when multiple devices are simultaneously charged together they must not exceed 2.5 Amps in total. The voltage requirement of each device charged must be 5 Volts.

WHAT ARE SOME EXAMPLES OF DEVICES THAT CAN BE CHARGED SIMULTANEOUSLY?

Examples of devices the battery can simultaneously charge:

- 1 iPad and 1 iPod, or
- 2 iPhones, or
- 5 iPods, or
- 3 BlackBerry devices

WHAT HAPPENS IF THE DEVICES TO BE CHARGED SIMULTANEOUSLY TOTAL MORE THAN 2.5 AMPS?

If devices totaling more than 2.5 Amps are connected simultaneously, the battery will cease operating and the green power light will begin to blink. If this occurs disconnect all devices, turn off the battery and wait 5 minutes. Confirm that the devices to be charged simultaneously do not together exceed a total of 2.5 Amps.

HOW DO I CHARGE THE PORTABLE POWER MAX FOR THE FIRST TIME?

Before using the battery for the first time, charge it until the 4 LED charge indicator lights remain illuminated while the AC wall adapter is still connected or when the battery indicator button is pressed. Only use the included AC adapter to charge the battery.

HOW LONG DOES IT TAKE TO FULLY CHARGE THE PORTABLE POWER MAX BATTERY?

It takes 7-9 hours to fully charge.

HOW DO YOU KNOW IF THE BATTERY IS FULLY CHARGED?

The 4 blue LED charge indicators will progressively light, to signify the battery is charging. When all 4 blue LED are constantly lit, the battery is fully charged. 1 LED means 0-25% charge, 2 LEDs mean 25-50% charge, 3 LEDs mean 50-75% charge and all 4 LEDs lit indicates the battery is 75-100% charged.

HOW LONG DOES IT TAKE TO CHARGE A DEVICE, SUCH AS THE IPHONE 4, OR OTHER SIMILAR DEVICES?

The charging time for devices like the iPhone and iPod depends on the model. For example, the iPhone 4 will fully charge in around two hours. Please refer to the technical specifications for each device.

DOES THE CHARGING TIME FOR EACH DEVICE CHANGE IF MULTIPLE DEVICES ARE PLUGGED IN?

No.

CAN THE INCLUDED USB TO MINI/MICRO-USB CABLE CHARGE 2 DEVICES AT ONCE?

Yes.

WHICH GENERATIONS OF IPOD MODELS WILL THE BATTERY CHARGE?

The Portable Power Max will charge most iPods which have a 30 pin connector.

DOES THE PORTABLE POWER MAX CHARGE ALL USB DEVICES?

The Portable Power Max charges most USB charged devices. Some devices require charging with the original A/C adapter sold with the device or with a computer with a special driver installed for the device.

DOES THE BATTERY COME OUT OF THE BOX CHARGED?

Yes, about 50%- 80% charged.

HOW LONG WILL THE BATTERY LAST BEFORE IT IS NO LONGER ABLE TO HOLD A CHARGE?

The battery will not hold a charge after approximately 500 charge-discharge cycles. Every Li-ion battery ages and after approximately 2 years, the battery capacity will reach around 50% of the maximum. Most mobile phone batteries no longer hold a charge after 2 years.

CAN I CHARGE DEVICES WHILE THE BATTERY IS PLUGGED IN FOR A CHARGE?

Yes.

CAN A COMPLETELY DISCHARGED BATTERY BE RECHARGED?

Yes it can, but it may take up to 10 minutes before the battery gains a basic charge and the LEDs indicate that it is charging.

IS THERE A MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE FOR USING AND STORING THE PORTABLE POWER MAX?

The Portable Power Max will operate at temperatures ranging from 32˚ to 113˚ Fahrenheit (0° to 45° Celsius), with slight performance changes based on extreme temperatures. The battery should not be used if condensation appears.

WHAT IS THE BEST WAY TO STORE THE PORTABLE POWER MAX?

Store the battery in a cool (room temperature), non-refrigerated, dry place with a 40% - 60% state-of-charge. Some reserve charge is needed to keep the battery and its protection circuit operational during prolonged storage. Avoid keeping the battery at full charge and high temperatures, such as in a hot car, and avoid discharging the battery completely.

Portable Power Max
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿CUÁNTOS DISPOSITIVOS PUEDE CARGAR DE PORTABLE POWER A LA VEZ?

Hasta 5 dispositivos, con un total de no más de 2,5 amperios, pueden cargarse simultáneamente.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS A CARGAR?

El Portable Power Max cargará cualquier dispositivo con una especificación de corriente máxima de 2,5 amperios. A modo de ejemplo, el iPhone requiere un máximo de un amperio. Sin embargo, cuando hay varios dispositivos cargándose al mismo tiempo, no deben superar los 2,5 amperios en total. El requerimiento de voltaje de cada dispositivo de carga debe ser de 5 voltios.

¿CUÁLES SON ALGUNOS EJEMPLOS DE DISPOSITIVOS QUE SE PUEDEN CARGAR AL MISMO TIEMPO?

Ejemplos de dispositivos que la pila puede cargar al mismo tiempo:

- 1 iPad y 1 iPod, o
- 2 iPhones, o
- 5 iPods, o
- 3 dispositivos BlackBerry

¿QUÉ OCURRE SI LOS DISPOSITIVOS A CARGAR SIMULTÁNEAMENTE SUMAN UN TOTAL DE MÁS DE 2,5 AMPERIOS?

Si los dispositivos suman un total de más de 2,5 amperios al estar conectados al mismo tiempo, la pila dejará de funcionar y la luz verde comenzará a parpadear. Si esto ocurre, desconecte todos los dispositivos, desconecte la pila y espere 5 minutos. Confirme que los dispositivos cargándose al mismo tiempo no superan un total de 2,5 amperios.

¿CÓMO SE CARGA EL PORTABLE POWER MAX POR PRIMERA VEZ?

Antes de usar la pila por primera vez, cárguela hasta que las 4 luces LED indicadoras de carga LED permanezcan iluminadas mientras que el adaptador de pared de CA esté conectado o cuando esté presionado el botón indicador de pila. Sólo utilice el adaptador de CA para cargar la pila.

¿CUÁNTO TIEMPO SE TARDA EN CARGAR COMPLETAMENTE LA PILA DEL PORTABLE POWER MAX?

Tarda 7-9 horas en cargarse por completo.

¿CÓMO SE SABE SI LA PILA ESTÁ COMPLETAMENTE CARGADA?

Las 4 LED azules indicadoras de carga se iluminarán progresivamente para significar que la pila se está cargando. Cuando las 4 LED azules estén constantemente encendidas, la pila estará completamente cargada.1 LED significa un 0-25% de carga, 2 LEDs significan un 25-50% de carga, 3 LEDs significan un 50-75% de carga y las 4 LED indican que la pila estará cargada 75-100%.

¿CUÁNTO TIEMPO SE TARDA EN CARGARSE UN DISPOSITIVO, COMO EL IPHONE DE 4, U OTROS DISPOSITIVOS SIMILARES?

El tiempo de carga para dispositivos como el iPhone y el iPod depende del modelo. Por ejemplo, el iPhone 4 se cargará por completo en unas dos horas. Por favor, consulte las especificaciones técnicas de cada dispositivo.

¿CAMBIA EL TIEMPO DE CARGA DE CADA DISPOSITIVO SI HAY VARIOS DISPOSITIVOS CONECTADOS?

No.

¿PUEDE EL CABLE USB A MINI/MICRO-USB INCLUIDO CARGAR 2 DISPOSITIVOS A LA VEZ?

Si.

¿QUÉ GENERACIONES DE MODELOS IPOD CARGARÁ LA PILA?

El Portable Power Max cargará la mayoría de iPods que tengan un conector de 30 pines.

¿ES EL PORTABLE POWER MAX CAPAZ DE CARGAR TODOS LOS DISPOSITIVOS USB?

El Portable Power Max carga la mayoría de dispositivos USB. Algunos dispositivos requieren una carga con el adaptador de CA original que se vende con el aparato o con un ordenador dotado de un controlador especial instalado para el dispositivo.

¿VIENE LA PILA YA CARGADA EN LA CAJA?

Si, con alrededor del 50% - 80% de la carga.

¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ LA PILA ANTES DE QUE YA NO SEA CAPAZ DE MANTENER LA CARGA?

La pila no retiene más cargas tras unos 500 ciclos de carga-descarga. Cada pila de ion-litio envejece y, después de 2 años, la capacidad de la pila alcanzará alrededor del 50% de su máximo potencial. La mayoría de las pilas de teléfonos móviles dejarán de mantenerlos cargados después de 2 años.

¿PUEDO CARGAR LOS DISPOSITIVOS MIENTRAS QUE LA PILA ESTÁ CONECTADA PARA CARGARSE?

Si.

¿PUEDE RECARGARSE UNA PILA COMPLETAMENTE DESCARGADA?

Sí puede, pero puede tardar hasta 10 minutos antes de que obtenga una carga básica y las LED indiquen que se está cargando.

¿EXISTE UNA TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA PARA EL USO Y ALMACENAMIENTO DEL PORTABLE POWER MAX?

El Portable Power Max operará a temperaturas que van de 32˚ a 113˚ F (de 0° a 45° Celsius), con cambios ligeros en su rendimiento basados en temperaturas extremas. La pila no se debe usar si aparece condensación.

¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE ALMACENAR EL PORTABLE POWER MAX?

Almacene la pila en un lugar fresco (temperatura ambiente), no refrigerado, seco con un 40% - 60% del estado de carga. Cierta reserva de carga es necesaria para mantener la pila y su circuito de protección operacional durante el almacenamiento prolongado. Evite mantener la pila a plena carga durante s altas temperaturas, como en un auto caliente, y evitar la descarga de la pila por completo.

Portable Power Max
FOIRE AUX QUESTIONS

COMBIEN D'APPAREILS PEUVENT ÊTRE CHARGÉS PAR L'PORTABLE POWER MAX SIMULTANÉMENT?

Jusqu'à 5 appareils, totalisant ensemble au plus 2,5 ampères, peuvent être chargés simultanément.

QUELLES SONT LES EXIGENCES D'ALIMENTATION RELATIVES AUX APPAREILS À CHARGER?

L'PORTABLE POWER MAX peut charger tout appareil ne dépassant pas 2,5 ampères. À titre indicatif, iPhone nécessite 1 ampère maximum. Toutefois, lorsque plusieurs appareils sont chargés simultanément, ils ne doivent pas dépasser 2,5 ampères au total. La tension de chaque appareil à charger doit être de 5 Volts.

POUVEZ-VOUS DONNER QUELQUES EXEMPLES D'APPAREILS QUI PEUVENT ÊTRE CHARGÉS SIMULTANÉMENT?

Exemples d'appareils que la batterie peut charger simultanément:

- 1 iPad et 1 iPod, ou
- 2 iPhone, ou
- 5 iPod, ou
- 3 BlackBerry

QU'EST-CE QUI SE PASSE SI LES APPAREILS À CHARGER SIMULTANÉMENT DÉPASSENT 2,5 AMPÈRES?

Si des appareils totalisant plus de 2,5 ampères sont branchés simultanément, La batterie s'éteint et le témoin vert se met à clignoter. Si cela se produit débranchez tous les appareils, éteignez la batterie et attendez 5 minutes. Vérifiez que les appareils chargés simultanément ne dépassent pas 2,5 ampères.

COMMENT CHARGER L'PORTABLE POWER MAX POUR LA PREMIÈRE FOIS?

Avant d'utiliser la batterie pour la première fois, il faut la charger jusqu'à ce que les 4 témoins de charge restent allumés tant que l'adaptateur secteur reste branché/le bouton indicateur de batterie est enfoncé. Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'adaptateur secteur inclus.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR RECHARGER COMPLÈTEMENT LA BATTERIE PORTABLE?

Ça prend 7-9 heures pour une charge complète.

COMMENT SAVOIR SI LA BATTERIE EST COMPLÈTEMENT CHARGÉE?

Les quatre témoins de charge bleus vont s'allumer progressivement, pour indiquer que la batterie est en cours de charge. Lorsque les 4 témoins bleus restent allumés, cela indique que la batterie est complètement chargée. 1 témoin allumé indique une charge à 0-25% ; 2 témoins allumés indiquent une charge à 25-50%; 3 témoins allumés indiquent une charge à 50-75% et tous les 4 témoins allumés indiquent une charge à 75-100%.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR RECHARGER UN APPAREIL, TEL QU'IPHONE 4 OU AUTRES APPAREILS SIMILAIRES?

Le temps de charge des appareils tels qu'iPhone et iPod dépend du modèle. Par exemple, iPhone 4 va être complètement chargé en près de deux heures. Reportez-vous aux spécifications techniques de chaque appareil.

LE TEMPS DE RECHARGE DE CHAQUE APPAREIL VARIE-T-IL EN FONCTION DES APPAREILS BRANCHÉS?

Non.

LE CÂBLE USB VERS MINI/MICRO-USB INCLUS PEUT-IL CHARGER DEUX APPAREILS À LA FOIS?

Oui.

QUELLES GÉNÉRATIONS DE MODÈLES IPOD PEUVENT-ELLES ÊTRE CHARGÉES PAR LA BATTERIE?

L'PORTABLE POWER MAX peut charger la plupart des iPod qui ont un connecteur à 30 broches.

L'PORTABLE POWER MAX PEUT-ELLE CHARGER TOUS LES APPAREILS ALIMENTÉS VIA USB?

L'PORTABLE POWER MAX peut charger la plupart des appareils alimentés via USB. Certains appareils exigent d'être rechargés avec l'adaptateur secteur original vendu avec l'appareil ou avec un ordinateur muni de pilote spécial installé pour l'appareil.

EST-CE QUE LA BATTERIE EST LIVRÉE CHARGÉE?

Oui, chargée à près de 50%- 80%.

QUELLE EST LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE?

La batterie ne tiendra plus la charge, après environ 500 cycles de charge-décharge. Après environ 2 ans, la capacité de chaque batterie Li-ion sera réduite à 50% au maximum. La plupart des batteries des téléphones portables ne tiennent plus la charge après 2 ans.

PUIS-JE CHARGER DES APPAREILS PENDANT QUE LA BATTERIE EST ELLE-MÊME EN COURS DE RECHARGE?

Oui.

PEUT-ON RECHARGER UNE BATTERIE COMPLÈTEMENT DÉCHARGÉE?

Oui, c'est possible, mais cela peut prendre jusqu'à 10 minutes avant que la batterie n'atteigne une charge de base et que les témoins n'indiquent qu'elle est en cours de charge.

Y A T-IL UNE TEMPÉRATURE MAXIMALE ET MINIMALE POUR L'UTILISATION ET LE STOCKAGE DE LA BATTERIE?

La batterie fonctionne dans des plages de températures allant de 0° à 45° Celsius (32° à 113° Fahrenheit), avec quelques légères variations en fonction des températures extrêmes. La batterie ne doit pas être utilisée si une condensation apparaît.

QUELLE EST LA MEILLEURE FAÇON DE STOCKAGE DE LA BATTERIE?

Rangez la batterie dans un endroit frais (température ambiante), non réfrigéré et sec avec un taux de charge de 40% - 60%. Une charge de réserve est nécessaire pour maintenir la batterie et son circuit de protection opérationnels pendant un long stockage. Évitez de garder la batterie complètement chargée dans des températures élevées, comme dans une voiture au soleil, et évitez de décharger complètement la batterie.